

TELLUR SEDNA

Manual de utilizare

Multumim ca ai ales sa folosesti un produs Tellur. Castile Bluetooth Sedna au un design modern si o compatibilitate ridicata – asigurandu-ti libertatea pentru a purta conversatii telefonice si a asculta muzica. Este o excelenta optiune pentru birou, calatorii si masina.



Conectarea dispozitivelor

1. Odata scoase din cutia de incarcare, Castile Bluetooth Sedna vor porni automat si alerta vocala "Power on" se va auzi. Castile se vor conecta automat una cu cealalta si alerta vocala "Connected", "Left channel/Right channel" se va auzi. Cand se conecteaza casca stanga L (dispozitivul principal), indicatorul LED va lumina alternativ cu lumina albastru si alba, in timp ce casca dreapta R (dispozitivul secundar), va avea lumina indicatorului LED alba pentru 7 secunde.

(La prima utilizare conectarea celor doua casti dureaza intre 15-20 de secunde)



2. Alerta vocala "Pairing" anunta conectarea ambelor casti la telefonul mobil. Activeaza functia Bluetooth a telefonului mobil si cauta "Sedna". Introdu parola "0000", conectarea cu success la telefonul mobil va fi anuntata prin alerta vocala "Pairing successful", "Second device connected". Dupa conectare, ambele casti vor avea, timp de 7 secunde, indicatorul LED cu lumina albastru.
3. Dupa terminarea pasilor de mai sus poti asculta muzica preferata

Operatiuni

1. Ambele casti stanga/dreapta L&R au cate un singur buton, in timp ce asculti muzica apasa odata oricare dintre cele doua butoane pentru a pune pauza sau a relua redarea. Apasa de doua ori pentru a trece la melodia urmatoarea; apasa de trei ori pentru a trece la melodia anterioara. Tine apasat pe butonul castii stangi timp de o secunda pentru a porni/opri asistentul vocal al telefonului mobil atunci cand castile se afla in modul stand-by.



2. La primirea unui apel telefonice in timp ce asculti muzica, aceasta se va opri automat, iar in casca stanga se va auzi numarul de telefon de la care se primeste apelul. Apasa butonul de pe casca stanga pentru a raspunde. Apasa de doua ori butonul de pe casca stanga pentru a refuza apelul. Pentru a incheia convorbirea apasa butonul de pe casca stanga. Apasa de doua ori butonul de pe casca stanga pentru a comuta pe modul telefon mobil.



3. Oprirea: apasa lung pe oricare buton de pe casti (ambele casti se vor opri automat) Daca nu pui castile in cutia de incarcare, dupa oprire, la urmatoarea pornire va trebuie sa le poresti manual apasand ambele butoane aflate pe casti, in acelasi timp

Reconectarea (conform ultimei setari)

Castile se reconecteaza automat la telefonul mobil (daca functia Bluetooth-ul a telefonului este activata) odata ce au fost scoase din cutia de incarcare. In cazul in care doar casca stanga (dispozitivul principal) este pornita aceasta se conecteaza automat. In cazul in care doar casca dreapta (dispozitivul secundar) este pornita indicatorul LED lumineaza alternativ cu lumina albastru si alba trecand in modul de conectare.



Afisaaj nivel baterie

1. Castile se opresc automat si isi incep incarcarea in momentul in care sunt introduse in cutia de incarcare. (muzica se opreste automat)

2. Indicatorul LED albastru pe cutia de incarcare arata nivelul bateriei in timpul incarcarii:

- 0% - 25% baterie: clipeste odata la interval de 2 secunde
 - 25% - 50% baterie: clipeste de doua ori la interval de 2 secunde
 - 50% - 75% power: clipeste de trei ori la interval de 2 secunde
 - 75% - 100% power: clipeste de patru ori la interval de 2 secunde
 - Baterie incarcata: lumina albastru a LED-ului indicator ramane aprinsa.
3. Lumina alba a indicatorului LED de pe casti se aprinde cand acestea se incarca in cutia de incarcare si se stinge atunci cand castile sunt complet incarcate.
4. Cand indicatorul LED de culoare albastru de pe cutia de incarcare clipeste doar odata inseamna ca aceasta are nivelul bateriei scazut si trebuie incarcata, deoarece nu mai poate reincarca castile.

Cum functioneaza castile si ce indica acestea:

1. Dispozitivul principal: Canal Stanga, apel, muzica;
Dispozitiv secundar: Canal Dreapta, muzica
Nume casti: SEDNA
Parola: 0000
In afara razei de acoperire Bluetooth sau neconectate timp de 10 minute castile se vor inchide automat.
Sistemele de operare iOS 7.0, Android 5.0 si cele ulterioare permit afisarea nivelului bateriei pe ecranul telefonului
Castile indica:
Pornirea castilor;
Conectarea castilor intre ele;
Conectarea castilor cu alte dispozitive Bluetooth
Baterie scazuta

ABN Sys tems International

- Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com
- office@abnsystems.ro
- www.tellur.com