


Manuel d'utilisation
Ecouteurs Bluetooth intra-auriculaires, Ritmo
TLL511341

CARACTÉRISTIQUES

Version Bluetooth: v5.0
Portée: 10 m
Fréquence: 2,4 GHz, classe 2
Profils pris en charge: HSP, A2DP, AVRCP
Technologie multipoint: oui
Président: 10mm
Réponse en fréquence: 20-20kHz
Sensibilité: 95 ± 3dB
Impédance: 16Ω ± 15%
Autonomie musicale: jusqu'à 8 heures
Autonomie de la parole: jusqu'à 8 heures
Autonomie en veille: jusqu'à 200 heures
Temps de charge: jusqu'à 1,5 heure
Contrôle du volume: oui
Longueur de câble: 55.5cm
Entrée: Micro-USB
Nom de la connexion Bluetooth: Tellur Ritmo



SYNCHRONISATION

1. Assurez-vous que la distance entre le casque et l'appareil est inférieure à 1 m.
2. Appuyez sur le bouton multifonction (pendant que le casque Ritmo est éteint) pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu-rouge.
3. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone et recherchez le casque «Tellur Ritmo» dans la liste des périphériques actifs.
4. Une fois connecté, le voyant s'allume en bleu toutes les 5 secondes.

CHARGEMENT

1. Connectez le câble de charge via un port USB à un ordinateur ou à une prise.

2. Le voyant s'allume en rouge lorsque la charge est active.
3. Lorsque le casque est chargé, le voyant s'éteint.

La fonction MULTIPOINT

1. Connectez-vous au téléphone A conformément aux instructions ci-dessus, puis éteignez le casque Ritmo.
2. Démarrez le casque Ritmo et répétez les étapes de connexion pour vous connecter au téléphone B.
3. Arrêtez à nouveau le casque Ritmo.
4. Enfin, démarrez les écouteurs Ritmo (sans passer en mode de connexion) et ils se connecteront automatiquement à chaque téléphone A et B.

Fonctions


Fonction	Opération
Marche / arrêt	Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
Lecture / Pause	Appuyez sur le bouton multifonction
Volume +/-	Appuyez sur + / -
Lecture suivant / précédent	Appuyez et maintenez le bouton Volume +/- pendant 2 secondes
Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton multifonction
Fermer l'appel	Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes
Rejeter l'appel	Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour composer le dernier numéro composé.
Synchronisation	Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton multifonction pendant 3 secondes
Siri	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 3 secondes

Indicateur	LED d'état
Rouge	Chargement
Il clignote alternativement en bleu et rouge	En mode de synchronisation
Il clignote alternativement en bleu et rouge	Casque déconnecté
Il s'allume toutes les 5 secondes en bleu	Casque connecté



Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. (L'annexe du manuel de l'utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne DEEE (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante. 


Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).


Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OGU 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.

- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.

ABN Systems International

 Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania

 004.021.233.09.95

 office@tellur.com
office@abnsystems.ro

 www.tellur.com

