





WiFi Detektor pohybu
TLL331121 Uživatelský manuál



INTO YOUR FUTURE

Popis součástí výrobku



Specifikace

- Napájení: 1 x CR123A 3V (součástí dodávky)
- Životnost baterie: 1 rok (spuštěn 7 krát denně)
- Typ senzoru: PIR (Pasivní Infračervený senzor)
- Doba obnovení: 1 krát za minutu
- Oznámení: ano
- Oznámení neoprávněného přístupu: ano
- Oznámení vybité baterie: ano
- Záznam historie: ano
- WiFi standard: IEEE 802.11b/g/n
- Podporované WiFi síť: 2,4 GHz
- Rozměry: 5 cm x 4,8 cm x 4,8 cm
- Hmotnost: 50 gramů
- Barva: bílá
- Provozní teplota: 0°C - 40°C
- Provozní vlhkost: 20 % - 85 %

Stav kontrolky LED

Stav zařízení	Kontrolka LED
Režim EZ	Kontrolka rychle bliká
Režim AP	Kontrolka pomalu bliká
Aktivní	Kontrolka LED rychle bliká, a zhasne po uplynutí nastaveného času
Pozastavený	Kontrolka LED nesvítí
Reset	Kontrolka LED se na 4 s rozsvítí; Poté, co zhasne, zařízení se přepne do režimu nastavení.

Jak zařízení resetovat?

- (1) Na 6 s stiskněte tlačítko reset až kontrolka LED začne rychle blikat. Zařízení se přepne do režimu EZ.
- (2) Opět stiskněte tlačítko reset na 6 s, kontrolka LED začne blikat pomalu. Zařízení se přepne do AP režimu.

Vlastnosti výrobku

Pomocí aplikace Tellur Smart si vyzkoušejte různé funkce tohoto výrobku.

Hlavní funkce

Provozní stav: alarm / normální (zařízení může být spuštěno 1 krát za minutu)

Záznam alarmu: klikněte na „Historii“ (History)

Zapnutí / vypnutí oznámení: klikněte na „Upozornění“ (Notice)

Nastavení propojení alarmu

Tato funkce umožňuje propojení dvou senzorů prostřednictvím nastavení.

Sdílení zařízení

Umožňuje sdílení ovládání zařízení s dalšími osobami. Zařízení můžete sdílet s dalšími členy rodiny.

Push oznámení

Otevřít / uzavřít push oznámení

Odstranění zařízení

Obnova továrního nastavení. Pro smazání záznamů v aplikaci je zapotřebí zařízení odstranit a znovu přidat.

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci **Tellur Smart** pro iOS nebo pro Android.




Po stažení vás aplikace vyzve k registraci vašeho zařízení. Zadejte vaše telefonní číslo nebo emailovou adresu a zvolte zemi, ve které žijete.

Pokud se zaregistrujete pomocí telefonního čísla, dostanete SMS S registračním kódem. Pro dokončení registrace zadejte kód do formuláře.



Pokud se zaregistrujete pomocí emailové adresy, vytvořte si heslo do aplikace Tellur Smart.

A screenshot of the 'Register' screen in the Tellur Smart app. At the top left is a back arrow. The title 'Register' is centered. Below it are two input fields: 'Country' with a right-pointing arrow and 'E-mail address' with a right-pointing arrow. A blue 'Continue' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a checkbox with the text 'I agree with Service Agreement and Privacy Policy'.



Přidání nového zařízení

- Zapněte vaše zařízení, které chcete spárovat a zkontrolujte, zda červená a modrá LED střídavě bliká.
- Spusťte aplikaci Tellur Smart, klikněte na „+“ pro přidání nového zařízení.
- Vyberte WiFi síť a zadejte heslo.
- Jakmile je zařízení připojeno, aplikace připojení oznámí a můžete zařízení přejmenovat nebo kliknout na „hotovo“ (done).



- Po nainstalování aplikace a přidání vašeho zařízení do aplikace můžete své zařízení ovládat.

Nezdařilo se přidání zařízení?

1. Zkontrolujte zda je zařízení zapnuto.
2. Zkontrolujte WiFi připojení vašeho telefonu,
3. Zkontrolujte, zda vaše zařízení je v režimu párování. Resetujte vaše chytré zařízení, abyste vstoupili do režimu párování. Viz kapitola „Jak zařízení resetovat“.
4. Zkontrolujte router a další nastavení:
Pokud používáte dvou pásmový router, pro přidání zařízení vyberte pásmo 2,4 GHz. Také je nutné povolit vysílání routeru. Nastavte šifrování na WPA/PSK a druh ověření na AS, nebo obě hodnoty nastavte „auto“.
5. Zkontrolujte intenzitu WiFi signálu. Aby byl signál dostatečně silný, umístěte zařízení co nejbližší k routeru.
6. Bezdrátový režim by měl být 802.11.b/g/n.
7. Zkontrolujte, zda počet registrovaných zařízení v aplikaci nepřesahuje maximální počet (150).
8. Zkontrolujte, zda je v routeru povolena funkce filtrování MAC. Pokud ano, odstraňte zařízení ze seznamu a zkontrolujte, zda router neblokuje připojení zařízení.
9. Zkontrolujte zda WiFi heslo a heslo v aplikaci jsou zadány správně.

Režimy připojení EZ a AP:

Chytrá zařízení lze připojit ve dvou režimech:

EZ představuje ten nejjednodušší způsob připojení a povolení chytrého zařízení. Budete potřebovat zařízení, aktivní bezdrátovou síť s heslem pro připojení a aplikaci

Tellur Smart nainstalovanou na smartphonu nebo na tabletu.

AP režim lze použít pro konfiguraci a povolení chytrého zařízení nejprve na smartphonu / tabletu a poté v síti WiFi.

Jak přidat zařízení v režimu EZ

1. Zkontrolujte, že LED kontrolka rychle bliká.
2. Zkontrolujte, zda je váš smartphone připojen k WiFi síti.
3. V aplikaci Tellur Smart klikněte na „přidat zařízení“, a zadejte heslo do WiFi sítě.
4. Ze seznamu zařízení vyberte zařízení, které chcete spárovat.

Jak přidat zařízení v režimu AP?

1. Zkontrolujte, zda kontrolka LED pomalu bliká.
2. V aplikaci Tellur Smart klikněte na „přidat zařízení“ a v horním pravém rohu vyberte režim AP. Nejprve jej připojte k hotspotu a pak jej připojte k WiFi síti.
3. Klepněte na „další“ a zařízení přidejte.

Jak mohu ovládat zařízení prostřednictvím 2G/3G/4G sítě?

Pokud přidáváte zařízení poprvé, pak, jak zařízení, tak i smartphone musí být připojen ke stejné WiFi síti.

Jakmile je zařízení úspěšně spárováno s aplikací Tellur Smart, můžete jej ovládat i přes sítě 2G/3G/4G.

Jak mohu sdílet mé zařízení s ostatními členy rodiny?

Spusťte aplikaci Tellur Smart, otevřete „Profile“ → „Device sharing“, klepněte na „Add sharing“ (přidat sdílení) a sdílejte zařízení s ostatními přidávanými členy rodiny.

Poznámka: ostatní uživatelé musí mít na svých sdílených zařízeních nainstalovanou aplikaci Tellur Smart.

Jak mohu spravovat zařízení sdílené s ostatními?

Spusťte aplikaci Tellur Smart, otevřete „Profile“ → „Device Sharing“ → „Sharing Received“, pak můžete vyhledat zařízení sdílené s ostatními uživateli. Aplikace také umožňuje přidat k uživatelům poznámky nebo sdílení smazat dlouhým stiskem nebo přejeďte prstem doleva.



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLOVÁNÍ

Přeškrtnutý symbol nádoby na odpad na vašem výrobku, bateriích, brožůře nebo na obalovém materiálu vás upozorňuje, že elektronická zařízení a baterie musí být na konci své životnosti likvidovány odděleně; nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Je na odpovědnosti uživatele likvidovat zařízení prostřednictvím sběrných dvorů nebo služeb, které se zabývají separací a likvidací elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a baterií ve shodě s místními zákony. Správný sběr a recyklace vašeho vysloužilého zařízení pomáhá zajistit recyklaci EEE odpadu způsobem, který šetří cenné materiály a chrání zdraví a životní prostředí. Nesprávná manipulace, náhodné rozbití, poškození nebo nesprávná recyklace na konci životnosti zařízení může být škodlivá pro zdraví a životní prostředí.

Prohlášení o shodě

My, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L. Bucharest, Sector 1, Marinariilor street, nr. 31, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že níže uvedený výrobek:

Popis výrobku: Tellur WiFi Detektor pohybu, PIR, bílý

Značka: Tellur

Kód výrobku: TLL331121

Neohrožuje život, zdraví, bezpečnost při práci, nemá negativní dopady na životní prostředí a odpovídá standardům uvedeným v prohlášení o shodě výrobce. Tento výrobek je v souladu s následujícími standardy a nebo s normativními dokumenty.

RED - 2014/53/EU

Použité standardy:

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

Rádio: ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Zdraví: EN 62311:2008

Bezpečnost: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011+A2:2013

RoHS - 2011/65/EU (RoHS 2.0)

Výrobek je od roku 2019 nositelem označení CE.

Jméno: George Barbu
Funkce: generální manažer

Místo a datum:
Bucharest, 17-12-2019
Podpis:



Bucharest, 17-12-2019